

Midland New Neptune

Le note che seguono integrano il manuale e possono subire variazioni senza preavviso.

ATTENZIONE

Registrazione del vs. apparato marino

Per l'utilizzo delle funzioni GMDSS e DSC, l'utente deve essere provvisto di un certificato di operatore GMDSS (SRC o LRC) e richiedere il numero MMSI presso la Capitaneria di Porto. Senza il numero MMSI, la radio può essere utilizzata solo come apparato marino VHF standard, senza DSC.

Tipo di chiamata

	RX	TX
DISTRESS	YES	YES
DISTRESS ACK	YES	-
DISTRESS RELAY	YES	-
ALL SHIP URGENCY	YES	YES
ALL SHIP SAFETY	YES	YES
INDIVIDUAL URGENCY	YES	-
INDIVIDUAL SAFETY	YES	-
INDIVIDUAL ROUTINE	YES	YES
GROUP ROUTINE	YES	YES

8.8 CHIAMATA INDIVIDUALE DI RISPOSTA (INDV ACK)

Questa funzione consente di rispondere manualmente alle stazioni che hanno inviato una chiamata individuale al vs. Neptune.

Per eseguire questo tipo di chiamata, seguire questa procedura:

1. Premere il tasto Funzione corrispondente a 'CALL' in modo da far apparire sul display la scritta 'INDV ACK'.
2. Premere il tasto **Funzione** corrispondente a 'Dir' per selezionare l'utente al quale si desidera rispondere. Neptune si sintonizzerà automaticamente sul canale corretto.

9.1.c

Tutte le volte che il Neptune riceve una '**CHIAMATA INDIVIDUALE**' permette all'utente l'invio della risposta che può essere affermativa o negativa.

Se accettiamo la chiamata, dovremo selezionare '**ABLE**', al contrario selezionare '**UNABLE**'. Nel primo caso Neptune si posizionerà sul canale di comunicazione deciso dal chiamante, nel secondo caso, Neptune rimarrà sintonizzato sul canale in uso.

10.4

'Log' lampeggerà quando si hanno in coda dei messaggi non ancora visti.

10.13 'AUTO ACK' Risposta automatica

In questo menu si imposta la risposta automatica dopo la ricezione di una 'CHIAMATA INDIVIDUALE'.

Attenzione: se abilitate questa funzione, la risposta automatica avverrà anche in assenza dell'operatore. Si consiglia di attivare questa funzione solo se l'operatore è vicino al ricetrasmettitore.

1. Premere il tasto Funzione '**DSC**'.
2. Premere il tasto Funzione '**Menu**'.
3. Premere il tasto Funzione '**More**'.
4. Premere il tasto Funzione '**More**'.
5. Premere il tasto Funzione '**More**'.
6. Premere il tasto Funzione '**AUTO ACK**'.
7. Il tasto Funzione " abilita e inibisce la funzione.
8. Confermare premendo uno dei seguenti tasti: '**C**', '**16**' o '**PTT**'.