

Zodiac DZR-5FTA Ricevitore Satellitare Digitale





copia informativa soggetta a modifiche senza preavviso per l'uso attenersi al manuale in dotazione al prodotto

scaricato da www.elettronicazetabi.it

1. Prima dell'uso

1.1 Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga quanto segue:

- . Zodiac DZR-5FTA
- . Telecomando
- . Cavo AV -SCART
- . Batteria 2AAA
- . Manuale d'uso

1.2 DVB-S

- 1. Funzioni DVB-S, EPG, Sottotitoli, Televideo.
- 2. Formato selezionabile tra 4:3 e 16:9
- 3. Ricerca programma FTAAutomatica / Manuale
- 4. Scorrimento 9 immagini
- 5. Messaggi OSD multi lingue
- 6. Sottotitoli/televideo
- 7. Compatibile con banda C/Ku, protezione contro cortocircuito LNB.
- 8. Controllo genitori aie, modifica FAV, ultima voce memorizzata.
- 9. Telecomando con tutte le funzioni.

2. Descrizione

2.1 Pannello anteriore Indicatore segnale Ok : per confermare Menu: Per muoversi tra le funzioni del decoder Indicatore ALIMENTAZIONE Frecce: SU/GIUI DXISX EXIT : per uscire dai programmi Sensore del telecomando Ingresso IR, e porta dati



2.2 Pannello posteriore Ingresso antenna Uscita WGA con Cavo Adattatore SCART/RCA Input alimentazione 12V



2.3 Telecomando

- 1. Mute: (dis)attivazione del suono
- 2. Tasti numerici: digitazione dei numeri.
- 3. TV/Radio: commutazione dalla modalità Radio a quella TV.
 4. Info: visualizzazione delle infonnazioni relative

al programma attivo.

- 5. Menu: visualizzazione del menu/uscita dal menu.
- 6. Su/CH+
- 7. Sinistra /Vol-
- 8. Giù/CH-

9. Digest: breve descrizione di ogni canale.

IO. EPG: visualizzazione della Guida elettronica ai programmi.

II. Power: accensione/spegnimento.

- 12. Recall: richiama il programma precedente.
- 13. L/R: commutazione tra le modalità sonore.
- 14. Play/Pause: interruzione momentanea del
 - programma attuale con una pressione, ripristino del programma con una seconda pressione.
- 15. Exit: premere per uscire.
- 16. OK:
- 17. DestraNol+
- 18. Fav: modifica dei canali preferiti.
- 19. SCAN: ricerca dei canali.
- 20. Sottotitoli: visualizzazione dei sottotitoli se disponibili.
- 21. Audio: modifica della modalità Audio
- 22. Edit: modifica del programma.
- 23. TTX: visualizzazione del teletext se disponibile.

3. OPERAZIONI PRINCIPALI

All'accensione iniziale, il sistema si porta per defaul! nello stato DVB-S. Per passare allo stato DVB-T, premere il tasto T/S sul Telecomando o sul pannello fiontale.



3.1 Funzione DVB-S

3.1.1 Montaggio dell'antenna

Alcuni satelliti sono già preimpostati. L'utente può ricevere direttamente e vedere i Programmi di tali satelliti grazie alla funzione Auto Scan (scansioneautomatica). Se questi programmi non sono accessibili, regolare l'angolo della parabola secondo la forza e la qualità dei canali di programmazione visualizzati sullo schermo. - Selezionare un canale del satellite e premere il tasto"INFO". Loschermo

- Selezionare un canale del satellite e premere il tasto"INFO". Loschermo visualizzale seguenti voci.

Satellite Name	Progra	im Info AT 38 ecra Inte	
Program No Local Frequency Polarity 22% Tane DISE4C	11 5150 HL OFF	Down Frequency Symbol Rele Video PID Audio PID	3760 26000 1690 1091
13/2/2010 64 12/200700 33	*		

- Regolare l'angolo della parabola secondo i valori delle voci "SIgnal Strength " (forza del segnale) e "SIgnal Quality" (qualità del segnale) del programma.

3.1.2 Menu Installazione

Premereil tasto MENU. Appare la segnente schermata. Spostare il cursore per selezionare la voce desiderata e accedere al sottomenu.

Channel	
Installation	
System Setting	
Game	
Accessory	
	Channel Installation System Setting Game Accessory

3.1.2.1 Canale



Elenco dei canali

Selezionare Canale→ Elenco dei canali. Premere OK per visualizzare i programmi accessibili del satellite selezionato.



Premere il tasto rosso sul telecomando. Il cursore evidenzia la voce "Satellite" e l'utente può selezionare i satellite con i tasti direzionali sinistra/destra.

Gestione dei canali

Selezionare Canale→ Gestione canali. Premere OK per ordinare, modificare e spostare i canali. L'utente puo' terminare l'impostazione con i tasti colore del telecomando.



Dettagli della funzione:

Satelliti: premere il tasto rosso per selezionare i satelliti desiderati con le frecce direzionali sinistra/destra.

Sort: premere questo tasto per ordinare i programmi secondo i tipi visualizzati nell' immagine precedente.

Edit: inserire la nuova frequenza LNB, la velocità di modulazione, e 1'ID video e audio. Premere OK per avviare la ricerca dei programmi disponibili in questa frequenza.

Stan 11ste Name	A STABAT SS	
Program Name		
Program No	Down Frequency	
Local Frequency	St.0 Symbol Rate	
Poterity	Video PID	
	Audio PID	
	CK FEELEN	
Contraction of the local division of the	and the second of the second state of the	

Gestione dei programmi preferiti

Selezionare Canale→ Gestione dei preferiti e premere OK. Questo menu consente di ordinare i programmi preferiti in gruppi. Possono essere creati fino a 6 gruppi. Per esempio: l'utente inserisce i canali 11, 13 e 15 nel gruppo 1 e i canali 12, 16, 18 e 19 nel gruppo 3. L'utente deve premere il tasto Fav del telecomando e continuare a premerlo finché lo schermo non visualizza Gruppo 1 e Gruppo 3. Premere Ok per visualizzare direttamente i canali di ogni gruppo.



3.1.2.2 Installazione Selezionare Menu Principale→ Installazione



Installazione dell'antenna

Selezionare Installazione → Installazione Antenna, premere Ok. L'utente può aggiungere il satellite desiderato, oppure può modificare o cancellare uno o più satelliti. Di seguito i dettagli di questa funzione:

Antenna Installa No. Sistettite Name In AISIAGATOS 102 ASLASAT 2	tian		
		LNB Low Freq LNB High Freq 22K Torre 12V DISEqC LNB Power	
	Edit		

Add: premere il tasto rosso del telecomando, la barra di destra mostra l'elenco dei satelliti. L'utente può selezionare il satellite desiderato spostando il cursore e premendo Ok.

Edit: premere il tasto verde del telecomando, spostare il cursore per modificare il tono 22K Tone, 12V ON/OFF, DisEqc OFF, Motor Position OFF, e digitare una nuova frequenza LNB.



Delete: premere il tasto giallo, selezionare il satellite desiderato e premere Ok.

Scansione automatica

Selezionare Antenna Installazione→ Auto Scan. Premere il tasto Ok. Questo menu pennette di scansionare i parametri. I dettagli:

Selezionare il satellite desiderato e premere Ok. Premere il tasto verde per selezionare la modalità Scan (scansione) e premere il tasto giallo per (dis)attivare Blind Scan. Premere il tasto blu per selezionare Scan Type. Infine premere il tasto rosso del telecomando per avviare la scansione automatica.



Gestione del transponder

Selezionare Installazione → Gestione del transponder e premere OK. Spostare il cursore per visualizzare le informazioni relative a ogni transponder sulla barra di destra. Questo menu consente di aggiungere un nuovo transponder, modificame o cancellame uno esistente. Di seguito i dettagli di questa funzione:

		Frequency	
	MHz	Symbol State	
		Potarity	
03820		a second and the	

Add: premere il tasto verde e digitare la frequenza bassa, la velocità di modulazione e la modalità di polarità e premere il tasto Ok per salvare le impostazioni.

	LIGWAT FLOQUEDCY LIGENCE HE
l	
l	Symbol Rate 26000
l	
	and the second

Edit: premere il tasto giallo per modificare la frequenza bassa, la velocità di modulazione e la modalità di polarità del transponder esistente. Premere il tasto Ok per salvare le impostazioni.

Edit 1	fransponder
Satellite Name Down Frequency Symbol Rate Polarity	ASIASAT 35 03760 26000 H
63%	CK

Delete: premere il tasto blu, selezionare i programmi desiderati e premere Ok. Selezionare Ok quando il sistema lo richiede.

Attenzione: i programmi cancellati non possono essere recuperati. Per visualizzare i programmi cancellati, occorre avviare di nuovo la ricerca. Tuttavia, con questa nuova ricerca, l'elenco dei programmi del satellite in questione sarà sostituito.



3.1.2.3 Impostazioni di sistema

Selezionare Menu Principale→ Impostazioni di sistema,



Impostazione della lingua

Selezionare Impostazioni di sistema → Impostazione della lingua. Grazie a questo menu, è possibile modificare la lingua dell'OSD, la prima e la seconda lingua audio, la lingua dei sottotitoli.

Attenzione: i tasti sinistra/destra pennettono di disattivare i sottotitoli e di selezionare la lingua in cui visualizzarli.

	Langua	eta Se	(ting	
OSD L	ngunge			
1st Aud	io Langua			
2rd Aud	io i angun			
Sebink	t angunge			

Stile dell'OSD



Controllo genitoriale

L'accesso alla tabella per la modifica dei programmi richiede l'inserimento di un codice PIN, se il bloccodel canaleè già attivo. Inserireil codice PIN 8888 per proseguire e premere OK.



Impostazione TV

Questo menu permette di impostare la modalità TV, la modalità Schermo e la modalità RF (quest'ultima modalità non è disponibile per questo modello).

Impostazione dell'ora

Grazie a questo menu l'utente può impostare l'ora locale, attivando l'impostazione GMT e il fuso orario locale. Per esempio, fuso orario australiano: GMT+I 0:00.



Programmazione con timer

Questo menu consente di utilizzare la funzione timer. Selezionare un Task, spostare il cursore sulla barra dei dettagli sulla destra. Infine (dis)attivare la modalità premendo il tasto rosso. Premere il tasto verde per modificare il task

Schedule	Detai	
Task1InactiveTask2InactiveTask3InactiveTask4InactiveTask6InactiveTask6Inactive	Mode Start Date Start Time End Time Channel Type Channel No.	Once 2004/01/0 00:00 00:00 1V 0001
Active/Inactive	Edit Contractor	

3.1.2.4 Giochi

Selezionare la voce "Giochi" e premere il tasto Ok per confennare. Lo schermo visualizza il seguente menu. Selezionare "Calendar" per visualizzare l'ora.



3.1.2.5 Accessori

Selezionare Impostazioni di sistema → Accessori. Grazie a questo menu è possibile aggiornare il sistema, visualizzare le informazioni di sistema e ripristinare le impostazioni di default.



Aggiornamento del sistema

Contattare il centro assistenza Melchioni per l'aggiornamento del sistema (se necessario).

Fransmitteion	
	toria: Core only

Informazioni di sistema Visualizzazione della versione del convertitore/codificatore.



Ripristino delle impostazioni di default

Selezionando Ok, l'utente può ripristinare le impostazioni di default per il convertitore/codificatore.

	Warning	5	sory
Do	you want	to set	factory default?
	OK		Cancel
			The second second

4.2 Dati

Velocità di modulazione	2-45MS/s
Gamma di frequenza	950 – 2150MHz
Livello di ingresso	-6525dBm
Livello del segnale	-78 – 20dBmV
Impedenza di ingresso	75 Ω
Commutatore attivazione LNB	13/18V Max. 350mA

1. Pannello frontale

1 Indicatori LED	ON , Stand BY

2.	Pannello posteriore	Ingresso sintonizzatore	Tipo F
		WGA	SCART
		82.92 T	RCA
		Decoder Video	MPEG-2(ISO/IEC 13818-2)
		Velocità di modulazione	Fino a 15Mbits/s
3.	Video	Impedenza di uscita video	75 Ω
		Livello di uscita video	1.0Vp_p
		Risoluzione	Max. PAL(720*576)/NTSC(720*480)
	nina) autoria	Standard	MPEG-2 strato I&II (ISO/IEC 11172-3)
4.	Audio	Canale Audio	Mono, duplice canale, Stereo
		Frequenza di uscita audio	20Hz-20KHz
		Tensione di ingresso	AC90-240V, 50Hz-60Hz
5.	Alimentazione	Consumo	Max.20W
		Consumo in stand-by	5W
6.	Specifiche fisiche	Dimensioni (LXHXP)	110x90x30 mm
		Peso	0.500 kg (circa)
		Temperature durante il funzionamento	0°C - 40°C
7.	Condizioni ambientali	Temperatura durante i periodi di inutilizzo	-20°C - 60°C
		Umidità durante il funzionamento	10-85%, RH, senza condensa.
		Umidità durante i periodi di inutilizzo.	5 -90% RH, senza condensa.

copia informativa soggetta a modifiche senza preavviso per l'uso attenersi al manuale in dotazione al prodotto

scaricato da www.elettronicazetabi.it