

## PROCEDURA DI APPRENDIMENTO

1) Premere contemporaneamente i tasti A e B sul JollyOpen fino a che il led non inizi a lampeggiare in modo costante; rilasciare i tasti.



2) Premere il tasto sul radiocomando da duplicare e contemporaneamente il tasto da programmare sul JollyOpen, avvicinarli o sovrapporli fino a che il led non inizi a lampeggiare in modo costante; rilasciare i tasti.



**NB:** tutti i tasti non programmati di nuovo rimarranno programmati come prima di effettuare la procedura sopra elencata

copia del cartaceo soggetto a modifiche senza preavviso, per l'uso attenersi al manuale in dotazione