


MANUALE D'USO
LAMPADA A LED RICARICABILE
Cod. 499902713




ATTENZIONE: PER PRESERVARE LA DURATA DELLA BATTERIA
RICARICARE LA LAMPADA APPENA LA LUCE SI INDEBOLISCE

Note

1. Caricare l'apparecchio prima dell'uso. Leggere la sezione "Carica".
2. Controllare la tensione prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
3. Ricaricare l'apparecchio quando la luce si indebolisce.
4. Caricare periodicamente l'apparecchio almeno 8 ore in caso di inutilizzo superiore a 3 mesi, per evitare l'esaurimento definitivo e l'impossibilità di ricarica della batteria.
5. Spegner l'apparecchio quando esso non è utilizzato.
6. Il rendimento potrebbe diminuire se l'apparecchio è usato o ricaricato a temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C.
7. Tenere l'apparecchio lontano da acqua o pioggia.
8. L'apertura dell'apparecchio è riservata a personale qualificato.

Uso

1. Spostare il commutatore per accendere/spegnere l'apparecchio (cfr. figura, "ON" o "OFF").
2. Funzione di emergenza: portare il commutatore in posizione "ON" durante la carica; il LED si illumina automaticamente in caso di interruzione della corrente.
3. Funzione di scaricamento eccessivo: quando la potenza della batteria è inferiore al limite, il LED si spegne automaticamente per preservare la batteria.



Carica

1. Controllare che la tensione di rete sia compatibile con l'apparecchio prima di procedere alla carica.
 2. Collegare un capo del cavo all'apparecchio e l'altro capo ad una presa.
 3. L'apparecchio è dotato di protezione da eccessivo scaricamento.
 4. Nota: portare il commutatore in posizione "OFF".
- L'indicatore rosso si illumina durante la carica. Il tempo richiesto normalmente per la carica è 16-19 ore. La batteria potrebbe scaldarsi durante la carica, ma questo è un fenomeno normale.

Dati

1. Batteria ricaricabile: batteria 4V 4.0Ah ricaricabile sigillata piombo-acido
2. Tempo di scaricamento: 5 ore.
3. Tempo di carica: 16-19 ore
4. Dimensioni: 290x82x80mm
5. LED da 5.35x150mcd

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE questa apparecchiatura viene contrassegnata con il seguente simbolo del contenitore di spazzatura su ruota barrato:



Per un futuro smaltimento di questo prodotto, informiamo il nostro spettabile utente di ciò che segue.

- E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione.
- E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.
- La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).